



操作簡易マニュアル

1. 電源を入れる

1. 本機の電源を入れる

- ①【緊急停止スイッチ】が運転位置にあることを確認します。
- ②【電源ボタン】を1秒以上長押しすると【バッテリー残量LED】が順に光り、電源が入ります。



③ バッテリー残量LED

① 緊急停止スイッチ
(運転位置 ☼)

② 電源ボタン

2. プロポ送信機の電源を入れる

- ①【電源スイッチ】をONの位置にします。
『ピピピ』という電子音が鳴ります。
- ②【左右ジョイスティック】を右に一度倒し元に戻すと本機とつながります。
- ③通信が正常にできていると【表示ランプ】の青色が点灯します。

② 左右
ジョイスティック

① 電源スイッチ

③ 表示ランプ



2. 走行する

1. 前後進

- ①前後進する場合は【前後ジョイスティック】を上下に倒します。
倒す量によって速度は変化します。
- ②最高速度設定は、【速度設定ダイヤル】を回して最高速の設定を行う事が出来ます。

2. 左右に曲がる

- ①前後進しながら【左右ジョイスティック】を倒すとそれぞれの方向へ進路を変更します。
- ②その場旋回をする場合は、停止状態で【左右ジョイスティック】を倒すとそれぞれの方向へ、その場旋回をします。

1-① 前後
ジョイスティック2-①② 左右
ジョイスティック

1-② 速度設定ダイヤル

3. エンジンの始動

1. エンジンの始動

- ①【**スロットルレバー**】を「低」と「高」の中間以上の位置にしてください。
- ②プロポの【**エンジンスイッチ**】を「**運転**」の位置にしてください。
- ③プロポの【**エンジン始動ボタン**】をエンジンが始動するまで長押ししてください。
(5秒で自動停止します。)



補足: チョーク

- ①プロポにはオートチョーク機構が装備されています。エンジンがかかりにくい場合は、【**チョーク入/切スイッチ**】をどちらかに切替え、エンジンスイッチを必ず「**運転**」→「**停止**」→「**運転**」と操作してからエンジンを始動してください。

4. 草刈りをする

1. 草刈り

- ①【**刈高さ設定ダイヤル**】を回して刈高さをお好みの位置に合わせます。
刈高さは45 mm～95 mmで10 mm単位で調整できます。
- ②【**刈刃スイッチ**】を「入」にすると刈刃が回りだし刈取り作業が行えます。

2. ECO(エコ)運転の仕方

ECOモードで作業すると草刈終了と同時に自動でエンジンを停止し、余分な燃料消費を抑える事が出来ます。

- ①【**ECOモード切替スイッチ**】を「入」にします。
- ②草刈終了後【**刈刃スイッチ**】を「切」にすると自動でエンジンが停止します。

