


# 「ぱっちり！モグモグ」生活リズム向上 マスコットキャラクター エアー着ぐるみ取扱説明書



エアー着ぐるみの着用方法 … P.2-3

保管・収納時の注意事項 … P.4

バッテリー・充電器の注意事項 … P.5


メンテナンスについて … P.6

充電器説明書

バッテリー使用に際しての注意事項

## エア着ぐるみの着用方法

### ① バッテリーをポーチに入れる



プラグが、スイッチ止めのほうに向くように、バッテリーを入れます。

### ② 着ぐるみ本体を広げる



接続コードと吊りベルトを取り出し、足が入れやすいように広げます

### ③ 足を固定する



ベルクロ(マジックテープ)で、足首、つま先と甲を固定する。

### ④ バッテリーポーチを身に付け、送風機のプラグとつなぐ



この写真のように、スイッチ止めの上にスイッチを通してください。

⑤ 吊りベルトを肩にかける



ベルトの長さ調節は、完全に膨らんでから行ってください。

⑥ すっぽりと本体をかぶって、背面ファスナーを閉めたら、スイッチを『入』にして送風します。

⑦ 本体が膨らんだら、『ポシエット』を取り付けます。



右前と右後ろについているベルクロの「ベロ」にポシエットのベルトのベルクロを取り付けてください。



演技中、スイッチは『入』のままです。

⑧ 使用後は、逆の手順でバルーンから出てください。吊りベルトを肩から外す際は、送風機が床に落ちないように、ゆっくりとおろしてください。

## 保管・収納時の注意事項

- ◇ 汗などでぬれた状態のまま長期間保管すると、カビなどの原因となります。  
十分にバルーン内部まで乾燥させて、保管してください。
- ◇ 空気吸い込み口のメッシュが詰まると、正常に送風ができなくなります。  
常にきれいな状態にしてください。
- ◇ ケースに収める際は、しわが寄らないように、きれいに折りたたんで収納してください。



バッテリーと充電器は、ウレタンスポンジが敷いてある方に、このように収めてください。立てた時に下になる車輪側に必ず収めるようにしてください。



バッテリーなどの上側に、ポシェットとバッテリーポーチを収納してください。

写真のように、ベルトで固定します。



バッテリーと反対側にバルーンを収め、中仕切りで固定します。

## バッテリー・充電器の注意事項

- ◇バッテリーは、満充電した状態で保管してください。
- ◇完全放電(バッテリーを完全に使い切ることは、バッテリーの性能を損なう恐れがあります。長期間使用しないときは、半年に1回を目安に、満充電してください。
- ◇バッテリーにメモリー効果はありません。使用後はこまめに充電を行ってください。
- ◇充電器は、付属の取扱説明書をよくお読みになり、ご使用ください。

## メンテナンスについて

- ◇本体の軽い汚れは、まず手で汚れを払い、それでも取れない場合は、固く絞ったタオルで汚れをふき取ってください。
- ◇全体的に汚れがひどい場合は、エアー着ぐるみの丸洗いクリーニングが可能です。販売元にお問い合わせください。
- ◇バッテリーの寿命は、3～5年となりますが、それは、使用頻度や状況によります。バッテリーの持ちが悪くなった時は、新しいものへの交換をご検討ください。